



BETEDOR FILTRO MANGA BFM624



ENTRAR MODO PROGRAMAÇÃO

PRESSIONE POR 2 SEGUNDOS SET/UP
 NAVEGUE ENTRE OS REGISTRADORES COM UM TOQUE
dXXX MOSTRADO EM **D1**
 VALOR DE **dXXX** MOSTRADO EM **D2**

SAIR MODO PROGRAMAÇÃO

PRESSIONE POR 2 SEGUNDOS SET/UP

MUDAR OS VALORES DOS REGISTRADORES

PRESSIONANDO UP/DOWN
 VALORES SÃO MOSTRADOS EM **D2**.

NÚMERO DE REGISTRADORES d200...d209.

D200 = TEMPO ENTRE CICLOS DE BATIDAS EX: 10 = 10SEGUNDOS
 (VALOR MÍNIMO 10 SEG)
 (VALOR MÁXIMO 6000 SEG)

D201 = TEMPO DE DISPARO (VÁLVULA ABERTA) EX: 1 = 100 MILISEGUNDOS
 (VALOR MÍNIMO 100 MILISEGUNDOS)
 (VALOR MÁXIMO 2 SEG)

D202 - 205 = RESERVADO

D206 = AMOSTRAGEM TEMPO TOTAL (CICLO INTEIRO) / AMOSTAGEM DE TEMPO
 TEMPO ATUAL ATÉ A PROXIMA BATIDA.
 0 = CICLO INTEIRO
 1 = ATUAL ATÉ A PRÓXIMA BATIDA

D207 = SELEÇÃO DE PRESSOTATO EXTERNO
 0 = UTILIZA PRESSOSTATO EXTERNO (LIGADO ENTRADA **NPN X0**)
 1 = SEM PRESSOSTATO

APÓS PROGRAMAR OS VALORES, **D1** MOSTRARÁ O TEMPO EM EXECUÇÃO E
D2 A VÁLVULA QUE FOI ACIONADA.

INDICADORES

L1 = **FALHA INTERNA**
 L2 = **PULSANDO - CICLO EM PROCESSO**
 L3 = **PULSO SAÍDA**
 L4 = **LIGADO**

